

FUNCIONS PRÀCTIQUES DELS TELÈFONS

Llamadas interiores/exteriores

Llamadas a una extensión (en adelante "ext.")
o n° exterior

Llamada a operadora

(+) Llamada ext. ignorando reenvío

(+) Intervención en comunicación

- Intervención
- Intervención discreta
- Aviso de la intervención

(+) Anuncio

- Sobre ext. digital
- Sobre ext. digitales de lista 1
- Sobre ext. digitales de lista 2
- Sobre ext. digitales de listas 1 y 2

Toma directa de línea exterior

(+) Marcación abreviada común (llamada)

Reclamada

- Reclamada al último n° marcado
- Reclamada automática al liberarse una ext. o una línea exterior
- Anulación reclamada automática

Memorización / Repetición

- Memorización de un n°
- Llamada al n° memorizado
- Anulación de un n° memorizado

Marcación abreviada personal

(+) Registro en memoria de n° abreviada personal
(Opción 10 núm. memorizados con cód. de 0 a 9)

(+) Marcación abreviada personal

- Llamada n° memorizado
- Borrar n° abreviada personal

En comunicación

Doble llamada

- Llamada a 2° interlocutor
- Transferencia
- Recuperación
- Vaivén
- Conferencia

Llamada en espera

- Respuesta al 2° interlocutor (aviso bip sonoro)
- Regreso al 1° interlocutor:
 - dejando en espera al 2° interlocutor
 - liberando al 2° interlocutor

Aparcar una llamada

Recuperar llamada aparcada

Reenvíos

Reenvío temporal inmediato

- Todas las llamadas

Anulación

- Sólo llamadas interiores

Anulación

ext. o n° exterior

9

* 28

R + 7

R + 8

R + 9

* 57 + ext.

* 58

* 59

* 56

0

* 3 + cód. 3 cifras

* 88

R + 5

50

* 79

* 99 o descolgar y
esperar 5 "

79

* 51 + cód. de 0 a 9
+ ext.

** + cód. de 0 a 9
51 + cód. de 0 a 9

R + ext. o n° exterior

colgar

R + 1

R + 2

R + 3

R + * 10

R + 2

R + 1

R + * 70

70 + ext. desde la
que se ha aparcado

* 21 + ext. o
n° exterior

21

* 95 + ext. o
n° exterior

95

• Sólo llamadas exteriores

Anulación

Reenvío temporal si ocupado

Anulación

Reenvío temporal diferido (si no contesa)

Anulación

Anulación de todos los reenvíos temporales

(+) Reenvío fijo

- Todas las llamadas

Anulación

- Sólo llamadas interiores

Anulación

- Sólo llamadas exteriores

Anulación

- De un grupo

Anulación

Funciones especiales

(+) Código personal

- Grabación (cód. 4 cifras)

- Modificación cód. personal

(+) Recepción de llamadas en un grupo

- Captura de llamada de otra ext. del grupo
- Retirada temporal del grupo
- Regreso al grupo

Captura de llamada

- De una ext.
- Del timbre general

(+) Situación No molesten

- Activación No molesten
- Desactivación

Agenda / Despertador

- Programación agenda / despertador
- Anulación agenda / despertador
- Anulación de todas las citas / horas

Bloqueo de acceso

- Bloqueo de acceso al exterior
- Desbloqueo de acceso al exterior
- Llamada exterior con prohibición al final de la comunicación

Substitución de ext.

* 94 + ext. o
n° exterior
94

* 23 + ext. o
n° exterior
23

* 22 + ext. o
n° exterior
22
20

* 91

91

* 93

91

* 92

91

* 98

98

* 06 + 0000 +
cód. 4 cifras
* 06 + cód. actual
+ cód. 4 cifras

* 01

48

* 48

* 02 + ext.
* 00

* 45

45

* 55 + HHMM
55 + HHMM
55 + 9999

* 05

05 + cód. pers.

0 + cód. pers.
+ ext o n° exterior

* 49 + ext. + cód.
pers. de ext. a la que
se quiere sustituir

EADS TELECOM España, S.A.U.
Distribución

C/ dels Argenters, 5

Parc Tecnològic del Vallès

08290 Cardanyola del Vallès

Tel. 93 594 88 00 Fax 93 594 88 10

www.matracom.es

PS3609 Ed.12.02

Notas: La utilización de las funciones con (+) requiere de programación específica de la central.

